

### **Feljkoder og Problemløsninger for KGK Affugter KGK 8L**

| <b>Fejl kode</b> | <b>Problem</b>   | <b>Løsning</b>  |
|------------------|--|---|
| <b>E1</b>        | <b>Temperaturføleren på varmeelementerne går i stykker.</b>      | Kontroller, om sensoren er løs, hvis ja, fastgør den igen, hvis ikke, udskift den.          |
| <b>E2</b>        | <b>Temperaturføler på varmelegemets luftudtag går i stykker.</b> | Kontroller, om sensoren er løs, hvis ja, fastgør den igen, hvis ikke, udskift den.          |
| <b>E4</b>        | <b>Rumtemperaturføler er defekt.</b>                             | Kontroller, om sensoren er løs, hvis ja, fastgør den igen, hvis ikke, udskift den.          |
| <b>E5</b>        | <b>Advarsel om væltning /For stor hældning</b>                   | Beskyttelse af affugteren, sæt enheden tilbage til stabil position.                         |
| <b>E6</b>        | <b>Varmeelement er overophedet</b>                               | Normal beskyttelse for enheden. Tjek den store blæsemotor, lille blæsemotor og sync. Motor. |
| <b>E7</b>        | <b>Luftudtaget fra varmeelementerne blev overophedet.</b>        | Normal beskyttelse for enheden. Tjek den store blæsemotor, lille blæsemotor og sync. Motor. |