

RS51277

RS

RS51277

2005/10/12

Le informazioni riportate nel presente catalogo dei pezzi sono esatte all'andare in stampa, e possono essere modificate senza preavviso. Richiedere sempre informazioni aggiornate al punto di vendita Perkins di zona. Solo le persone correttamente addestrate possono eseguire la manutenzione dei motori. Prima di intervenire su un motore, consultare sempre il relativo manuale di revisione e manutenzione.

Prima di acquistare i pezzi consultare sempre il punto di vendita Perkins di zona.

Subject to any existing rights of third parties, the information given in this document is the property of Perkins. Salvo i diritti esistenti di terzi, le informazioni riportate nel presente documento sono di proprietà della Perkins Engine Limited, e nessuna parte di esse può essere riprodotta o diffusa, integralmente od in parte, senza previo permesso scritto della società.

Indice

1.	Introduzione	Pag. 4
2.	Istruzioni per l'uso del catalogo dei pezzi	Pag. 4
3.	Scomposizione del motore	Pag. 5
4.	Legenda dei simboli	Pag. 9
5.	Lista dei pezzi e illustrazioni	Pag. 11
6.	Indice dei pezzi	Pag. 170

Introduzione

La lista dei pezzi costitutivi del vostro motore, riportata sulla prima pagina di questo catalogo, è stata espressamente compilata per la consultazione in merito ai componenti del vostro motore. Il presente catalogo si riferisce soltanto a questo particolare motore.

Quando contattate il punto di vendita Perkins di zona, citate sempre la vostra lista dei pezzi costitutivi ed il numero di serie del motore.

Istruzioni per l'uso del catalogo dei pezzi

Questo catalogo fornisce tutte le informazioni necessarie per identificare i pezzi di ricambio del vostro motore. Vari espedienti previsti nel catalogo agevolano l'individuazione dei pezzi.

Copertina del catalogo dei pezzi

Prima pagina

Riporta il numero della lista dei pezzi costitutivi del vostro motore, e la data di pubblicazione del catalogo.

Legenda dei simboli

Una rapida guida ai simboli utilizzati nel catalogo.

Scomposizione del motore

Agevola l'identificazione delle principali sezioni del motore e delle relative pagine del catalogo.

Liste dei pezzi e illustrazioni

Questa sezione illustra le principali sezioni del motore, suddivise nei singoli pezzi numerati, ed è corredata di illustrazioni per identificare i pezzi necessari.

Le illustrazioni del presente catalogo sono riportate unicamente a scopo rappresentativo, e devono essere utilizzate solo per l'identificazione.

Per il montaggio osservare le istruzioni del Manuale per la manutenzione.

Indice dei pezzi

Questa sezione aiuta a trovare nella sezione 'Lista dei pezzi e illustrazioni' la pagina relativa al pezzo che si cerca, in base al numero del pezzo o alla sua descrizione.

Sezione	Pagina
Blocco cilindri, camicie e kit supporto di banco ACHR0091	11
Tenuta olio estremità posteriore ACHR0091	13
Albero a gomiti ACHR0091	15
Pistoni e fasce elastiche ACHR0091	17
Bielle e cuscinetti testa di biella ACHR0091	19
Gruppo testa cilindro ACHR0091	21
Gruppo albero bilancieri ACHR0091	23
Ingranaggi e albero camme della distribuzione ACHR0091	25
Pompa ad iniezione AFHR4410	27
Tubazioni di mandata per carburante AFHR4410	29
Polverizzatore AFHR4410	31
Tubo Drenaggio AFHR4410	33

Sezione	Pagina
Tubo Drenaggio AFHR4410	35
Sensore velocità motore AFHR4410	37
Sensore velocità motore AFHR4410	39
Tubo di Regolazi AFHR4410	41
Scatola coprivolano CDHR1042	43
Volano e corona d'avviamento DDHR0804	45
Motorino d'avviamento EDHR0847	47
Trasmissione del ventilatore FBHR0898	49
Coppa GBHR2906	51
Asta di livello e bocchettone di riempimento GBHR2906	53
Filtro dell'olio GBHR2906	55
Copertura della testa cilindro HBHR3199	57

Scomposizione del motore

Sezione	Pagina
Sfiatatoio HBHR3199	59
Piastre di chiusura HBHR3199	61
Refrigeratore olio JBHR2607	63
Filtro dell'olio JBHR2607	65
Piastre di chiusura JBHR2607	67
Filtro dell'olio JDHR0023	69
Transmissione Anteriore Entrata KBHR0519	71
Pompa dell'acqua LBHR2253	73
Pompa dell'acqua LBHR2253	75
Tubazioni LBHR2253	77
Alloggiamento Uscita Acqua LDHR0702	79
Alloggiamento Uscita Acqua LDHR0702	81

Sezione	Pagina
Ventilatore MDHR1392	83
Alternatore NDHR2711	85
Mensola per alternatore ed elementi di fissaggio NDHR2711	87
Pulegge NDHR2711	89
Scatola della distribuzione QCHR0022	91
Copertura della distribuzione QCHR0022	93
Copertura della distribuzione QCHR0022	95
Tappo di Chiusura QDHR1368	97
Pompa Lubrificazione e Carcassa RBHR0031	99
Turbocompressore SBHR1729	101
Tubi d'alimentazione SBHR1729	103
Tubazioni di ricupero SBHR1729	105

Sezione	Pagina
Complesso tubi e connessioni SBHR1729	107
Complesso tubi e connessioni SBHR1729	109
Collettore di scarico SBHR1729	111
Filtri dell'aria SBHR1729	113
Filtri dell'aria SBHR1729	115
Collettore Aspirazione TBHR1035	117
Collettore Aspirazione TBHR1035	119
Collettore Aspirazione TBHR1035	121
Pompa sollevamento VBHR2369	123
Tubo dal Filtro alla Pompa di Iniezione VBHR2369	125
Tubo dalla Pompa di Iniezione al Filtro VBHR2369	127
Pompa sollevamento VBHR2359	129

Sezione	Pagina
Tubo dal Filtro alla Pompa di Iniezione VBHR2359	131
Tubo dalla Pompa di Iniezione al Filtro VBHR2359	133
Tappo Riscaldatore WDHR0375	135
Occhielli di sollevamento motore XBHR0458	137
Supporti motore ZCHR1086	139
Supporti motore ZCHR1086	141
Interruttore/manometro pressione olio di lubrificazione ZJHR0565	143
Interruttore/manometro pressione olio di lubrificazione ZJHR0565	145
Termometro e trasmettitore ZLHR0363	147
Radiatore e cofano ZMHR1373	149
TBA ZMHR1373	151
TBA ZMHR1373	153

Scomposizione del motore


Sezione	Pagina
TBA ZMHR1373	155
Protezione ZMHR1373	157
Pompa sollevamento preliminare carburante ZVHR1023	159
Separatore d'acqua ZVHR1023	161
Separatore d'acqua ZVHR1023	163
Elementi vari e Ausiliari ZZHR1012	165
Kit per la manutenzione della parte superiore del motore SACR0357	167
Kit per la manutenzione della parte inferiore del motore SGBR0382	169

Symbol



Description




ACHR0091



ACHR0091

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	ZZ50311	 a.	1	KIT,MONOBLOCCO	
2	├	⇒ ZZ50311	1	MONOBLOCCO	
3	├	⇒ ZZ50311	1	COPRICUSCINETTO	
4	├	⇒ ZZ50311	2	COPRICUSCINETTO	
5	├	⇒ ZZ50311	1	COPRICUSCINETTO	
6	├	⇒ ZZ50311	1	COPRICUSCINETTO	
7	├ 33142111		10	BUSSOLA	
8	├ 32166329		10	VITE	
9	├ 3112D071		1	BOCCOLA ALBERO A CAMME	
10	├ 3241A012		1	TAPPO	
11	├ 3241A011		2	TAPPO	
12	├ 0650588		1	TAPPO	
13	├ 0650710		1	TAPPO	
14	├ 3212P008		1	TAPPO	
15	├ 3244A009		2	SPINA	
16	├ 32141316		2	TAPPO	
17	├ 2485A108		1	TAPPO DI CHIUSUR	
18	├ 3212V006		1	TAPPO	
19	├ 2113A003	 a.	4	GETTO	
20	├ 2314F001		4	VITE	
21	├ 3623A009		1	PIAST DI CHIUSUR	
22	├ 3688A039		1	GIUNTO	
23	├ 2314H033		4	VITE	
Sezione Storica					
a.					
1	ZZ50311		1	KIT,MONOBLOCCO	
19	├ 2113A001		4	GETTO	


ACHR0091



















ACHR0091

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2418F704		1	CARCASSA	
2	3211C002		10	BULLONE METRICO	


ACHR0091



ACHR0091

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	ZZ90222	 a.	1	KIT ALBEROGOMITI	
2	└─	 ZZ90222	1	ALBERO A GOMITI	
3	└─ U5MB0018	 a.	1	KIT CUSCINETTO	
4	└─ U5ME0013		1	KIT CUSCINETTO	
5	└─ 31137551		2	RONDELLA REGGISP	
6	└─ 31137561		2	RONDELLA REGGISP	
7	3117C221		1	INGR.ALB.MOTORE	
Opzioni Alternative					
1	ZZ90222P		1	KIT ALBEROGOMITI	
3	U5MB0018A	 (+) 0.010"	1	KIT CUSCINETTO	
3	U5MB0018B	 (+)0.020"	1	KIT CUSCINETTO	
3	U5MB0018C	 (+) 0.030"	1	KIT CUSCINETTO	
4	U5ME0013A	 (-)0.25MM	1	KIT CUSCINETTO	
4	U5ME0013B	 (-)0.50MM	1	KIT CUSCINETTO	
4	U5ME0013C	 (-)0.75MM	1	KIT CUSCINETTO	
5	31137312	 (+)0.007"	2	RONDELLA REGGISP	
6	31137322	 (+)0.007"	2	RONDELLA REGGISP	
Sezione Storica					
a.					
1	ZZ90222		1	KIT ALBEROGOMITI	
3	└─ U5MB0019		1	KIT CUSCINETTO	


ACHR0091



ACHR0091

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4115P025		4	KIT ANELLI PIST.	
2		⇒ 4115P025	1	PISTONE	
3		⇒ 4115P025	1	SPINA DI PISTONE	
4	2721332		2	ANELLO D'ARRESTO	
5	UPRK0002	Ⓢ	1	KIT FASCIE ELAST	
Opzioni Alternative					
5	UPRK0002B	⅞ (+)0.50MM	1	KIT FASCIE ELAST	
5	UPRK0002D	⅞ (+)1.00MM	1	KIT FASCIE ELAST	


ACHR0091



ACHR0091

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1		Ⓢ	4	KIT BIELLA	
2		⇒ SERVICE OPTION	1	BIELLA	
3	└─ 3112A005		1	BOCCOLA	
4	└─ 3212V003		2	BULLONE	
Opzioni Alternative					
1	4115C311		4	KIT BIELLA	GRADE F
1	4115C312		4	KIT BIELLA	GRADE G
1	4115C313		4	KIT BIELLA	GRADE H
1	4115C314		4	KIT BIELLA	GRADE J
1	4115C315		4	KIT BIELLA	GRADE K
1	4115C316		4	KIT BIELLA	GRADE L

ACHR0091




ACHR0091

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	ZZ80268		1	KIT TESTATA	
2	—	⇒ ZZ80269	1	TESTATA	
3	—	⇒ ZZ80268	1	TESTATA	
4	—3313E021		4	GUIDA	
5	—3313E021		4	GUIDA	
6	—3314A151		4	INSERTO VALVOLA	
7	—3314A161		4	INSERTO VALVOLA	
8	—32416117		2	TAPPO	
9	—0650588		4	TAPPO	
10	—3142H071		4	VALVOLA IMMISSI.	
11	—2418M519		4	GUARNIZIONE GAMBO VAL-	(A)
12	—3174A016		4	MOLLA	
13	—3342A011		4	CAPPELLO VALVOLA	
14	—3142W004		8	SPINOTTO	
15	—3142A151		4	VALVOLA SCARICO	
16	—2418M517		4	GUARNIZIONE GAMBO VAL-	(B)
17	—3174A016		4	MOLLA	
18	—3342A011		4	CAPPELLO VALVOLA	
19	—3142W004		8	SPINOTTO	
20	—3278A006		1	TAPPO	
21	—2415H003		1	ANELLO OR	
22	—2431154		1	TAPPO	
23	3681E051		1	GUARNIZIONETESTA	
24	3218A011		7	VITE	
25	3218A012		3	VITE	

Note di montaggio

(A)	VERDE
(B)	MARRONE


ACHR0091



ACHR0091

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4115R612		1	GRPPO BILANCIERI	
2	└─4115R703		1	ASSE BILANCIERI	
3	└─┬─	⇒ 4115R703	1	ALBERO-BILANCIER	
4	└─┬─2485A104		2	TAPPO	
5	└─4115R314		4	ASSY. BILANCIERE	
6	└─┬─	⇒ 4115R314	1	ALBERO PUNTERIE	
7	└─┬─	⇒ 4115R314	1	TAMPONE	
8	└─┬─0576052		1	DADO	
9	└─┬─32114145		1	VITE	
10	└─3174A015		3	MOLLA	
11	└─4115R315		4	ASSY. BILANCIERE	
12	└─┬─	⇒ 4115R315	1	ALBERO PUNTERIE	
13	└─┬─	⇒ 4115R315	1	TAMPONE	
14	└─┬─0576052		1	DADO	
15	└─┬─32114145		1	VITE	
16	└─2722A022		2	ANELLO D'ARRESTO	
17	└─2134A502		2	RONDELLA	
18	└─2316A901		1	VITE	
19	└─2316A902		3	VITE	


ACHR0091



ACHR0091

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3141D222		1	ALBERO A CAMME	
2	3142U031		8	PUNTERIA	
3	31434307		8	ASTA COMMANDO	

AFHR4410




AFHR4410

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2644H032		1	POMPA INIEZIONE	
2		⇒ 2644H032	1	POMPA INIEZIONE	
3	26420318		1	ANELLO OR	
4	26420472		1	SOLENOIDE	
5	3117L261		1	INGR.POMPA INIEZ	
6	2314H004		3	VITE	
7	2411D008		3	RONDELLA	

Sezione Storica**a.**

3641A007	1	SUPPORTO FISSAGG
2314H003	1	VITE
2318A603	1	DADO
2314J002	1	VITE


AFHR4410



AFHR4410

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3525A141		1	TUBO INIEZIONE	
2	3525A142		1	TUBO INIEZIONE	
3	3525A143		1	TUBO INIEZIONE	
4	3525A144		1	TUBO INIEZIONE	
5	2481Y011		2	FERMAGLIO	
6	2481Y012		1	FERMAGLIO	
7	2646E019		1	FERMAGLIO	


AFHR4410



Polverizzatore	Plate A
	AFHR4410

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2645K023		4	NEBULIZZATORE	
2		⇒ 2645K023	1	PORTA POLVERIZZ.	
3	—26460064		1	ANELLO OR	
4	—2645K612		1	INIETTORE	
5	—L311FF02		1	RONDELLA	
6	3751A241		4	BLOCCAGGIO INIET	
7	2314W009		4	VITE	

AFHR4410




Tubo Drenaggio

Plate A

AFHR4410

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2646F501		3	MANICOTTO FLESS.	
2	2646E501		1	CAPPELLO	


AFHR4410



Tubo Drenaggio		Plate B
		AFHR4410

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3653A017		1	SUPPORTO FISSAGG	
2	2314H002		1	VITE	
Sezione Storica					
a.	2481D456		1	FERMAGLIO	


AFHR4410



Sensore velocità motore		Plate A
		AFHR4410

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2485A109		1	TAPPO	


AFHR4410



Sensore velocità motore		Plate B
		AFHR4410

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	0650586		1	TAPPO	


AFHR4410



Tubo di Regolazi	Plate A
	AFHR4410

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2431131		1	TAPPO	


CDHR1042



CDHR1042

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3713M049		1	CARCASSA VOLANO	
2	36212132		1	PIASTRA	
3	2314H102		2	VITE	
4	2314J204		1	VITE	
5	2487A452		1	TAPPO DI CHIUSUR	
6	0350025		2	SPINA	
7	2314J603		2	VITE	
8	2487Y005		2	TAPPO	
9	2314J004		3	VITE	


DDHR0804



DDHR0804

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4111D128		1	COMPL.VOLANO	
2		⇒ 4111D128	1	VOLANO	
3	31162121		1	INGR. AVVIAMENTO	
4	0096803		6	VITE	
5	33117127		6	RONDELLA	

EDHR0847




Motorino d'avviamento	Plate A
	EDHR0847

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2873K404		1	MOTORINO AVVIAM.	(A)
2	2313C078		3	PRIGIONIERO	
3	2318A604		3	DADO	

Note di montaggio					
(A)	COMPONENTI DI 2873K404 - NON FORNITO.				


FBHR0898



FBHR0898

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4113K005		1	CORP COM VENTOLA	
2	2314J005		4	VITE	
3	3115C113		1	PULEGGIA VENTOLA	
4	2614B654		1	CINGHIA VENTOLA	(A)
Note di montaggio					
(A)	SERVITO IN COPPIA				


GBHR2906



GBHR2906

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3717E241		1	SOTTOCOPPA	
2	3681K037		1	GIUNTO	
3	3627P041		1	TRAVERSA PONTE	
4	2311D039		2	VITE	
5	3211P013		2	PRIGIONIERO	
6	2318A603		2	DADO	
7	32186405		2	TAPPO	
8	2415715		2	ANELLO OR	
9	2431154		1	TAPPO	
10	2431154		1	TAPPO	
11	2431A016		1	TAPPO	
12	2314H023		2	VITE	
13	2314H759		4	VITE	
14	2314H015		4	VITE	
15	2314H003		8	VITE	


GBHR2906



GBHR2906

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3577A125		1	TUBO COMPL.	
2	└	⇒ 3577A125	1	TUBO	
3	└ 3353D005		1	DADO	
4	3178C088		1	ASTA LIVELLO	
5	33812116		1	OLIVA	


GBHR2906



Filtro dell'olio	Plate A
	GBHR2906

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3575A063		1	TUBO ASPIRAZION	
2	36832137		1	GIUNTO	
3	2314H004		2	VITE	


HBHR3199






HBHR3199

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4142X312		1		
2	—	⇒ 4142X312	1	COPERCHIO TESTA	
3	—3681A055		1	GIUNTO	
4	—2161A011		10	VITE	
5	—3174A017		1	MOLLA	
6	—3788A002		1	CAPPELLO	
7	—3789A001		1	DIAFRAMMA	
8	—3615A009		1	COPERTURA	
9	—2151A001		4	VITE	
10	—3788A003		1	CAPPELLO	
11	—4142X099		1	CAPPELLO	
12	—	⇒ 4142X099	1	CAPPELLO	
13	—2415A131		1	ANELLO OR	


HBHR3199



HBHR3199

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4134K022	 a.	1	TUBO,ASPIRAZIONE	
2		 4134K022	1	TUBO,ASPIRAZIONE	
3	2415A068		1	ANELLO OR	
4	2415H701	 a.	1	ANELLO TENUTE	
5	2314F005		2	VITE	
6	33872632		1	TUBO FLESSIBILE	
7	3175P003		1	MOLLA	
8	2481877		1	STRINGITUBO	
9	36241123		1	MENSOLA DI SOPPO	
Sezione Storica					
a.					
1	4134K015		1	TUBO,ASPIRAZIONE	
4	3688A038		1	GIUNTO	
	2161A011		2	VITE	


HBHR3199






Piastre di chiusura	Plate A
	HBHR3199

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2485A124		1	TAPPO A TESTA BO	
2	2485A118		1	TAPPO A TESTA BO	

JBHR2607




JBHR2607

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4134W005	 a.	1	RADIATORE OLIO	
2	└	 4134W005	1	CARCASSA	
3	└2486A217		1	RADIATORE OLIO	
4	└3685A025		2	GIUNTO	
5	└3685A033	 a.	1	GIUNTO	
6	└2311D060		2	VITE	
7	└2314H004		8	VITE	
8	└2314H006		4	VITE	
9	└2314H011		3	VITE	

Sezione Storica**a.**

1	4134W005		1	RADIATORE OLIO	
5	└3685A024		1	GIUNTO	


JBHR2607



JBHR2607

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3773A061		1	TESTA FILTRO	
2	L	⇒ 3773A061	1	CONNESSIONE	
3	3688A039		1	GIUNTO	
4	3278A007		1	TAPPO	
5	2415H009		1	ANELLO OR	
6	2314H034		4	VITE	


JBHR2607



Piastre di chiusura	Plate A
	JBHR2607

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3623A009		1	PIAST DI CHIUSUR	
2	3688A039		1	GIUNTO	
3	2314H033		4	VITE	


JDHR0023



Filtro dell'olio	Plate A
	JDHR0023

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2654407		1	FILTRO OLIO	


KBHR0519



KBHR0519

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3114V041		1	PULEGGIA ALB.MOT	
2	3241N001		1	BLOCCO	
3	32186137		3	BULLONE	


LBHR2253



LBHR2253

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	U5MW0194		1	KIT,POMPA ACQUA	
2		⇒ U5MW0194	1	POMPA ACQUA	
3		⇒ U5MW0194	1	CORPO	
4		⇒ U5MW0194	1	COPERCHIO	
5		⇒ U7LW0172	1	GUARNIZIONE	
6		⇒ U7LW0172	1	GIRANTE	
7		⇒ U7LW0172	1	ALBERO TRASMISS.	
8		⇒ U7LW0172	1	PARAOLIO	
9		⇒ U7LW0172	1	ANELLO D'ARRESTO	
10		⇒ U7LW0172	1	ANELLO D'ARRESTO	
11		⇒ U7LW0172	1	CUSCINETTO RULLO	
12		⇒ U7LW0172	1	BOCCOLA PARAOLIO	
13		⇒ U7LW0172	1	CUSCINETTO	
14		24880232		1	INGR.POMPA ACQUA
15	3682A011		1	GIUNTO POMPA ACQUA	(A)
16	2314K164		2	VITE	
17	2314H005		2	VITE	
18	2314H012		5	VITE	
Note di montaggio					
(A)	ICLUSO ANCHE NEL GRUPPO RIPARAZIONE U7LW0172				


LBHR2253



LBHR2253


Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	U7LW0172		1	KIT,RIP.P/ACQUA	
2		⇒ U7LW0172	1	GIRANTE	
3		⇒ U7LW0172	1	CUSCINETTO RULLO	
4		⇒ U7LW0172	1	CUSCINETTO	
5		⇒ U7LW0172	1	BOCCOLA PARAOLIO	
6		⇒ U7LW0172	1	PARAOLIO	
7		⇒ U7LW0172	1	ANELLO D'ARRESTO	
8		⇒ U7LW0172	1	ANELLO D'ARRESTO	
9	24880234		1	GIUNTO DI COPERT	
10		⇒ U7LW0172	1	ALBERO TRASMISS.	
11	3682A011		1	GIUNTO POMPA ACQUA	

LBHR2253



LBHR2253

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4133L048		1	CONNESSIONE	
2		⇒ 4133L048	1	CONNESSIONE	
3	2418F002		1	ANELLO OR	
4	2418F001		1	ANELLO OR	
5	2314H003		2	VITE	




→ 31/01/2004

LDHR0702

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4133L501		1	CONNESSIONE	
2		⇒ 4133L501	1	CONNESSIONE	
3	2485C041		1	TERMOSTATO	
4	2415H008		1	ANELLO OR	
5	2314H004		2	VITE	

→ 01/02/2004

LDHR0702




↳ 01/02/2004

LDHR0702

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4133L507		1	CONNESSIONE	
2		⇒ 4133L507	1	CONNESSIONE	
3		⇒ 4133L507	1	TERMOSTATO	
4	2415H219		1	ANELLO OR	
5	2314H004		2	VITE	


MDHR1392



Ventilatore	Plate A
	MDHR1392

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2485C546		1	VENTOLA	
2	3748W243		1	PROLUNGA	
3	2313H238		4	PRIGIONIERO	
4	2318D208		4	DADO	

NDHR2711




Alternatore	Plate A
	NDHR2711

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2871A301		1	ALTERNATORE	(A)

Note di montaggio					
(A)	COMPONENTI DI 2871A301 - NON FORNITO.				


NDHR2711



NDHR2711

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3824A071		1	MENSOLA PER ALTE	
2	2314J007		2	VITE	
3	2314H052		1	VITE	
4	2131A008		1	RONDELLA	
5	2318D208		1	DADO	
6	36155429		1	LEVA	
7	2314H103		1	VITE	
8	2314J012		1	VITE	
9	0920497		1	RONDELLA	
10	0920465		1	DISTANZIALE	
11	2318A604		1	DADO	


NDHR2711



Pulegge		Plate A
		NDHR2711

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3115H003		1	PULEGGIA	


QCHR0022



QCHR0022

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3716C461		1	CARCASSA DISTRIB	
2	2418F436		1	BOCCOLA PARAOLIO	
3	3617V016		1	GIUNTO	
4	3617V015		1	GIUNTO	
5	2314H003		8	VITE	
6	2314H034		4	VITE	

QCHR0022



QCHR0022

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4111A034		1	INGRANAGGIOFOLLE	
2	┌	⇒ 4111A034	1	INGRANAGGIOFOLLE	
3	└	⇒ 4111A034	1	BOCCOLA	
4	3272A041	☐ a.	1	MOZZO	
5	3241A021	☐ b.	1	PIASTRA	
6	2314J011	☐ b.	3	VITE	
7	3117N001		1	INGR.ALB.MOTORE.	
8	0500012		1	CHIAVETTA WOODR.	
9	3321A003		1	RONDELLA	
10	2116053		1	SPINA	
11	3112X011		1	RONDELLA REGGISP	
12	2314J606		1	VITE	

Sezione Storica**a.**


4 3272A026 1 MOZZO

b.

5 3241H009 1 PIASTRA

6 2314J010 3 VITE


QCHR0022



QCHR0022

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4142A503		1	KIT,COPERCHIO AT	
2		⇒ 4142A503	1	COPERCHIO DISTR.	
3	3681P046		1	GIUNTO COPERCHIO CARTER	
4	2314H002		10	VITE	
5	2314H012		5	VITE	


QDHR1368



Tappo di Chiusur		Plate A
		QDHR1368

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2314C049		1	VITE	
2	2415D053		1	RONDELLA	


RBHR0031



Pompa Lubrificazione e Carcassa		Plate A
		RBHR0031

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4132F071		1	POMPA OLIO	
2	2314J008		5	VITE	

SBHR1729




Turbocompressore	Plate A
	SBHR1729

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2674A431		1	TURBOCOMPRESSORE	(A)
2	3688A029		1	GIUNTO	
3	2313M377		4	PRIGIONIERO	
4	2318A634		4	DADO	

Note di montaggio					
(A)	COMPONENTI DI 2674A431 - NON FORNITO.				


SBHR1729



SBHR1729

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4128A027		1	TUBO D?ALIM. TUR	
2		⇒ 4128A027	1	TUBO D?ALIM. TUR	
3	3218R036		1	BULLONE BANJO	
4	2131A506		1	RONDELLA	
5	2131A506		1	RONDELLA	
6	3218R036		1	BULLONE BANJO	
7	2131A506		1	RONDELLA	
8	2131A506		1	RONDELLA	


SBHR1729



SBHR1729

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3584A001		1	TUBO DI SPURGO T	
2	3688A035		1	GIUNTO	
3	3688A036		1	GIUNTO	
4	2314F004		2	VITE	
5	2314H003		2	VITE	


SBHR1729



SBHR1729

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3571C068		1	TUBO ARIA	
2	2481D073		1	STRINGITUBO	
3	3383A027		1	TUBO FLESSIBILE	
4	2481D073		1	STRINGITUBO	
5	2314H033		4	VITE	
6	3688A037		1	GIUNTO	


SBHR1729



SBHR1729

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3766A131		1	GOMITO DI SCAPPA	
2	3823A051		1	SUPPORTO FISSAGG	
3	3347A041		1	ADATTATORE	
4	2314J003		3	VITE	
5	2314J004		2	VITE	
6	2313M377		2	PRIGIONIERO	
7	2318A634		3	DADO	
8	3623E006		1	FLANGIA	
9	3688C018		1	GIUNTO	
10	2313C077		3	PRIGIONIERO	
11	2318A634		3	DADO	


SBHR1729



Collettore di scarico	Plate A
	SBHR1729

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3778E203		1	COLLETTORE SCAR.	
2	3681V512		1	GIUNTO COLLETT.	
3	3218J013		8	VITE	


SBHR1729





SBHR1729

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2652C110		1	FILTRO ARIA	
2		⇒ 2652C110	1	CORPO	
3	—26510342		1	ELEM.FILTRO ARIA	
4	—26510343		1	ELEM.FILTRO ARIA	
5	—26510326		1	COPERCHIO	
6	—26510327		1	VALVOLA	
7	2652C809		1	CAPPELLO	
8		⇒ 2652C809	1	CAPPELLO	
9	—0180073		1	FERMAGLIO	
10	2652C805		1	INDICATORE	
11	2652C827		1	SUPPORTO FISSAGG	


SBHR1729



SBHR1729

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3653A034	 a.	1	SUPPORTO FISSAGG	
2	2314J002	 a.	2	VITE	
3	2314H004		2	VITE	
4	3783R018		1	TUBO FLESSIBILE	
5	2481D088		1	STRINGITUBO	
6	2481D075		1	STRINGITUBO	
Sezione Storica					
a.					
1	3644A023		1	MENSOLA DI MONTA	
2	2314J011		2	VITE	


TBHR1035



TBHR1035

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3611M006		1	PIASTRA	
2	3684N503		1	GIUNTO	
3	2314H033		4	VITE	


TBHR1035



Collettore Aspirazione	Plate B
	TBHR1035


Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3611M006		1	PIASTRA	
2	3684N503		1	GIUNTO	
3	2314H033		4	VITE	

TBHR1035



Collettore Aspirazione	Plate C
	TBHR1035

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3611M006		1	PIASTRA	
2	3684N503		1	GIUNTO	
3	2314H033		4	VITE	



→ 08/08/2005

VBHR2369


Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4132A008		1	POMPA SOLLEVAMEN	
2		⇒ 4132A008	1	POMPA SOLLEVAMEN	
3		⇒ U5MK0696	3	DISTANZIALE	
4		⇒ U5MK0696	3	SUPPORTO MONTAGG	
5			1	KIT ELEMENTO	
6		⇒ 26560201	1	ELEM.COMBUSTIB.	
7			1	ANELLO OR	
8	2314F909		3	VITE	(A)
9	2131A507		3	RONDELLA	(A)
10	3763A046		1	CONNESSIONE	
11	U5MK0696		1	KIT MONTAGGIO	

Note di montaggio

(A) ICLUSO ANCHE NEL GRUPPO RIPARAZIONE U5MK0696


→ 08/08/2005

VBHR2369




→ 08/08/2005

VBHR2369

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2646F001	 a.	1	TUBO ALIM. CARBU	
2			1	POMPA SOLLEVAMEN	
Sezione Storica					
a.					
1	2646F011		1	TUBO ALIM. CARBU	

→ 08/08/2005

VBHR2369




→ 08/08/2005

VBHR2369

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2646F009		1	TUBO ALIM. CARBU	
2	3763A045		1	CONNESSIONE	
3	2481D456		1	FERMAGLIO	
4	3733A011		1	SUPPORTO FISSAGG	
5	2481D558		1	FERMAGLIO	

→ 09/08/2005

VBHR2359




↳ 09/08/2005

VBHR2359

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4132A008		1	POMPA SOLLEVAMEN	
2		⇒ 4132A008	1	POMPA SOLLEVAMEN	
3		⇒ U5MK0696	3	DISTANZIALE	
4		⇒ U5MK0696	3	SUPPORTO MONTAGG	
5			1	KIT ELEMENTO	
6		⇒ 26560201	1	ELEM.COMBUSTIB.	
7			1	ANELLO OR	
8	2314F909		3	VITE	(A)
9	2131A507		3	RONDELLA	(A)
10	3763A046		1	CONNESSIONE	
11	U5MK0696		1	KIT MONTAGGIO	
Note di montaggio					
(A)	ICLUSO ANCHE NEL GRUPPO RIPARAZIONE U5MK0696				

→ 09/08/2005

VBHR2359




↳ 09/08/2005

VBHR2359

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4127A097		1	TUBO NAFTA.	
2		⇒ 4127A097	1	TUBO NAFTA.	
3	33532129		1	DADO	
4	33811114		1	OLIVA	

→ 09/08/2005

VBHR2359




↳ 09/08/2005


VBHR2359

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	4127A103		1	TUBO RIT. CARB.	
2	4127A102		1	TUBO RIT. CARB.	
3		⇒ 4127A102	1	TUBO RIT. CARB.	
4	33532129		1	DADO	
5	33811114		1	OLIVA	
6	3763A045		1	CONNESSIONE	
7	3218R042		1	BULLONE BANJO	
8	2411D007		1	RONDELLA	
9	2411D007		1	RONDELLA	
10	2481D456		1	FERMAGLIO	
11	2481D558		1	FERMAGLIO	
12	3733A011		1	SUPPORTO FISSAGG	


WDHR0375



WDHR0375

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3278A016	 a.	4	TAPPO DI CHIUSUR	
Sezione Storica					
a.					
1	3278A014		4	TAPPO DI CHIUSUR	


XBHR0458



XBHR0458

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3617A015		1	MENSOLA DI SOLLE	
2	2314J002		2	VITE	
3	3624A016		1	MENSOLA DI SOLLE	
4	2314J002		2	VITE	


ZCHR1086



Supporti motore	Plate A
	ZCHR1086

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3825T017		1	SUPPORTO FISSAGG	
2	2314J634		4	VITE	
3	3825T018		1	SUPPORTO FISSAGG	
4	36271052		1	DISTANZIALE	
5	2314J639		4	VITE	


ZCHR1086



Supporti motore		Plate B
		ZCHR1086

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2487207		10	TAPPO	

ZJHR0565




Interruttore/manometro pressione olio di lubrificazione

Plate A

ZJHR0565

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3278A004		1	TAPPO	
2	2415H002		1	ANELLO OR	


ZJHR0565



Interruttore/manometro pressione olio di lubrificazione		Plate B
		ZJHR0565

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2848062		1	INTERR. PRESSION	

ZLHR0363




Termometro e trasmettitore

Plate A

ZLHR0363

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2848A126		1	SENSORE TEMPERAT	
2	2415H003		1	ANELLO OR	


ZMHR1373



Radiatore e cofano	Plate A
	ZMHR1373

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2485B281		1	RADIATORE	
2		⇒ 2485B281	1	RADIATORE	
3	—24850078		1	TAPPO RADIATORE	
4	—24850079		1	TAPPO DI SPURGO	
5	—24850081		1	RONDELLA	


ZMHR1373



TBA	Plate A
	ZMHR1373

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3812A131		1	MENSOLA DI SOPPO	
2	2635A051		1	SUPPORTO MONTAGG	
3	33124118		2	RONDELLA	
4	2311F055		4	VITE	
5	33115117		2	DISTANZIALE	
6	0920471		2	RONDELLA	
7	2314J008		2	VITE	
8	2314J004		6	VITE	

ZMHR1373




TBA	Plate B
	ZMHR1373

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3641A013	→ 01/04/2005 a.	1	MENSOLA DI SOPPO	
2	2314J002		2	VITE	
3	3641A012	→ 01/04/2005 a.	1	BUSTO	
4	2314H002		1	VITE	
5	2634A115		1	SUPPORTO MONTAGG	
6	2318A604		2	DADO	

Sezione Storica					
a.	→ 31/03/2005				
1	3653A021		1	MENSOLA DI SOPPO	
3	3641A011		1	BUSTO	


ZMHR1373



TBA	Plate A
	ZMHR1373

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3482T046		1	TUBOFLEX ACQUA	
2	2481D073		1	STRINGITUBO	
3	2481D073		1	STRINGITUBO	
4	3482T045		1	TUBOFLEX ACQUA	
5	2481D074		1	STRINGITUBO	
6	2481D074		1	STRINGITUBO	


ZMHR1373



Protezione	Plate A
	ZMHR1373

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	3756V093		1	GUARDIA VENTILAT	
2	3756V094		1	GUARDIA VENTILAT	
3	3756V095		1	GUARDIA VENTILAT	
4	2314H002		1	VITE	
5	2314H002		1	VITE	
6	2314H002		1	VITE	


ZVHR1023



ZVHR1023

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	0650204		1	TAPPO	
2	2411D013		1	RONDELLA	
3	0650204		1	TAPPO	
4	2411D013		1	RONDELLA	
5	33532129		1	DADO	
6	0566004		1	OLIVA	
7	33532129		1	DADO	
8	0566004		1	OLIVA	

ZVHR1023




Separatore d'acqua	Plate A
	ZVHR1023

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2656F823		1	FILTRO NAFTA	(A)

Note di montaggio					
(A)	PER RIMANENTI DETTAGLI VEDERE PAGINE SEGUENTI				



ZVHR1023



ZVHR1023

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	26550005		1	KIT ELEMENTO	
2		⇒ 26550005	1	ELEMENTO	
3		⇒ 26550005	2	ANELLO OR	
4		⇒ 26550005	1	ANELLO OR	
5		⇒ 26550005	1	ANELLO OR	
6		⇒ 26550005	1	ANELLO OR	
7		⇒ 2656F823	1	CONTENITORE	
8	26560614		1	TAPPO	
9		⇒ 26560614	1	TAPPO	
10	26431192		1	RONDELLA	

ZZHR1012



ZZHR1012

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	2431154		1	TAPPO	
2	2431154		1	TAPPO	
3	2431154		1	TAPPO	

SACR0357

1

Top Service Kit

Kit d'Entretien Haut du Moteur

Wartungssatz für Motoroberteil

Kit per la manutenzione della parte superiore del motore

Juego de Servicio Superior

SACR0357

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	U5LT0357		1		
2	└─3681E051		1	GUARNIZIONETESTA	
3	└─3681A055		1	GIUNTO	
4	└─2415H008		1	ANELLO OR	
5	└─3681V512		1	GIUNTO COLLETT.	
6	└─3684N503		1	GIUNTO	
7	└─3688A035		1	GIUNTO	
8	└─3688A029		1	GIUNTO	
9	└─L311FF02		4	RONDELLA	
10	└─3688A036		1	GIUNTO	
11	└─U5MK1027		1	KIT TENUTA	
12	└─2418M517		4	GUARNIZIONE GAMBO VAL-	(A)
13	└─2418M519		4	GUARNIZIONE GAMBO VAL-	(B)

Note di montaggio

(A)	MARRONE
(B)	VERDE

SGBR0382

1

Bottom Joints & Gasket Kit

Kit d'Entretien Bas du Moteur

Wartungssatz für Motorunterteil

Kit per la manutenzione della parte inferiore del motore

Juego de Servicio de la Parte Inferior

SGBR0382

Item	Part No.	References	Qty.	Description	Notes
1	U5LB0382		1	KIT GUARN/GIUNTO	
2	—3681K037		1	GIUNTO	
3	—2415715		1	ANELLO OR	
4	—36832137		1	GIUNTO	
5	—3617V015		1	GIUNTO	
6	—3617V016		1	GIUNTO	
7	—3681P046		1	GIUNTO COPERCHIO CARTER	
8	—26420318		1	ANELLO OR	
9	—3688A041		1	GIUNTO	
10	—3688A039		1	GIUNTO	
11	—3682A011		1	GIUNTO POMPA ACQUA	
12	—3688A035		1	GIUNTO	
13	—3685A033		1	GIUNTO	
14	—3685A025		1	GIUNTO	
15	—2415787		1	ANELLO OR	

Descrizione	No. di parte	Pagina
	4142X312	57
	U5LT0357	167
ADATTATORE	3347A041	109
ALBERO A CAMME	3141D222	25
ALTERNATORE	2871A301	85
ANELLO D'ARRESTO	2721332	17
	2722A022	23
ANELLO OR	2415715	51, 169
	2415787	169
	2415A068	59
	2415A131	57
	2415H002	143
	2415H003	21, 147
	2415H008	79, 167
	2415H009	65
	2415H219	81
	2418F001	77
	2418F002	77
	26420318	27, 169
	26460064	31
	26560177	123, 129
ANELLO TENUTE	2415H701	59
ASSE BILANCIERI	4115R703	23
ASSY. BILANCIERE	4115R314	23
	4115R315	23
ASTA COMMANDO	31434307	25
ASTA LIVELLO	3178C088	53

Descrizione	No. di parte	Pagina
BLOCCAGGIO INIET	3751A241	31
BLOCCO	3241N001	71
BOCCOLA	3112A005	19
BOCCOLA ALBERO A CAMME	3112D071	11
BOCCOLA PARAOLIO	2418F436	91
BULLONE	3212V003	19
	32186137	71
BULLONE BANJO	3218R036	103, 103
	3218R042	133
BULLONE METRICO	3211C002	13
BUSSOLA	33142111	11
BUSTO	3641A011	153
	3641A012	153
CAPPELLO	2646E501	33
	2652C809	113
	3788A002	57
	3788A003	57
	4142X099	57
CAPPELLO VALVOLA	3342A011	21, 21
CARCASSA	2418F704	13
CARCASSA DISTRIB	3716C461	91
CARCASSA VOLANO	3713M049	43
CHIAVETTA WOODR.	0500012	93

Indice dei pezzi

Descrizione	No. di parte	Pagina
CINGHIA VENTOLA	2614B654	49
COLLETTORE SCAR.	3778E203	111
COMPL.VOLANO	4111D128	45
CONNESSIONE	3763A045	127, 133
	3763A046	123, 129
	4133L048	77
	4133L501	79
	4133L507	81
COPERCHIO	26510326	113
COPERTURA	3615A009	57
CORP COM VENTOLA	4113K005	49
DADO	0576052	23, 23
	2318A603	27, 51
	2318A604	47, 87, 153
	2318A634	101, 109, 109
	2318D208	83, 87
	33532129	131, 133, 159, 159
	3353D005	53
	DIAFRAMMA	3789A001
DISTANZIALE	0920465	87
	33115117	151
	36271052	139
ELEM.FILTRO ARIA	26510342	113
	26510343	113
FERMAGLIO	0180073	113

Descrizione	No. di parte	Pagina
	2481D456	35, 127, 133
	2481D558	127, 133
	2481Y011	29
	2481Y012	29
	2646E019	29
FILTRO ARIA	2652C110	113
FILTRO NAFTA	2656F823	161
FILTRO OLIO	2654407	69
FLANGIA	3623E006	109
GETTO	2113A001	11
	2113A003	11
GIUNTO	3617V015	91, 169
	3617V016	91, 169
	3681A055	57, 167
	3681K037	51, 169
	36832137	55, 169
	3684N503	117, 119, 121, 167
	3685A024	63
	3685A025	63, 169
	3685A033	63, 169
	3688A029	101, 167
	3688A035	105, 167, 169
	3688A036	105, 167
	3688A037	107
3688A038	59	

Descrizione	No. di parte	Pagina
	3688A039	11, 65, 67, 169
	3688A041	169
	3688C018	109
GIUNTO COLLETT.	3681V512	111, 167
GIUNTO COPERCHIO CARTER DISTRIBUZIONE	3681P046	95, 169
GIUNTO DI COPERT	24880234	75
GIUNTO POMPA ACQUA	3682A011	73, 75, 169
GOMITO DI SCAPPA	3766A131	109
GRPPO BILANCIERI	4115R612	23
GUARDIA VENTILAT	3756V093	157
	3756V094	157
	3756V095	157
GUARNIZIONE GAMBO VALVOLA	2418M517	21, 167
	2418M519	21, 167
GUARNIZIONETES TA	3681E051	21, 167
GUIDA	3313E021	21, 21
INDICATORE	2652C805	113
INGR. AVVIAMENTO	31162121	45
INGR.ALB.MOTORE	3117C221	15
INGR.ALB.MOTORE	3117N001	93
INGR.POMPA ACQUA	24880232	73

Descrizione	No. di parte	Pagina
INGR.POMPA INIEZ	3117L261	27
INGRANAGGIOFOL LE	4111A034	93
INIETTORE	2645K612	31
INSERTO VALVOLA	3314A151	21
	3314A161	21
INTERR. PRESSION	2848062	145
KIT ALBEROGOMITI	ZZ90222	15, 15
	ZZ90222P	15
KIT ANELLI PIST.	4115P025	17
KIT BIELLA	4115C311	19
	4115C312	19
	4115C313	19
	4115C314	19
	4115C315	19
	4115C316	19
KIT CUSCINETTO	U5MB0018	15
	U5MB0018A	15
	U5MB0018B	15
	U5MB0018C	15
	U5MB0019	15
	U5ME0013	15
	U5ME0013A	15
	U5ME0013B	15
	U5ME0013C	15
KIT ELEMENTO	26550005	163
	26560201	123, 129

Indice dei pezzi

Descrizione	No. di parte	Pagina
KIT FASCIE ELAST	UPRK0002	17
	UPRK0002B	17
	UPRK0002D	17
KIT GUARN/ GIUNTO	U5LB0382	169
KIT MONTAGGIO	U5MK0696	123, 129
KIT TENUTA	U5MK1027	167
KIT TESTATA	ZZ80268	21
KIT,COPERCHIO AT	4142A503	95
KIT,MONOBLOCCO	ZZ50311	11, 11
KIT,POMPA ACQUA	U5MW0194	73
KIT,RIP.P/ACQUA	U7LW0172	75
LEVA	36155429	87
MANICOTTO FLESS.	2646F501	33
MENSOLA DI MONTA	3644A023	115
MENSOLA DI SOLLE	3617A015	137
	3624A016	137
MENSOLA DI SOPPO	36241123	59
	3641A013	153
	3653A021	153
	3812A131	151
MENSOLA PER ALTE	3824A071	87
MOLLA	3174A015	23
	3174A016	21, 21
	3174A017	57

Descrizione	No. di parte	Pagina
	3175P003	59
MOTORINO AVVIAM.	2873K404	47
MOZZO	3272A026	93
	3272A041	93
NEBULIZZATORE	2645K023	31
OLIVA	0566004	159, 159
	33811114	131, 133
	33812116	53
PIAST DI CHIUSUR	3623A009	11, 67
PIASTRA	3241A021	93
	3241H009	93
	3611M006	117, 119, 121
	36212132	43
POMPA INIEZIONE	2644H032	27
POMPA OLIO	4132F071	99
POMPA SOLLEVAMEN	4132A008	123, 129
PRIGIONIERO	2313C077	109
	2313C078	47
	2313H238	83
	2313M377	101, 109
	3211P013	51
PROLUNGA	3748W243	83
PULEGGIA	3115H003	89
PULEGGIA ALB.MOT	3114V041	71
PULEGGIA VENTOLA	3115C113	49

Descrizione	No. di parte	Pagina
PUNTERIA	3142U031	25
RADIATORE	2485B281	149
RADIATORE OLIO	2486A217	63
	4134W005	63, 63
RONDELLA	0920471	151
	0920497	87
	2131A008	87
	2131A506	103, 103, 103, 103
	2131A507	123, 129
	2134A502	23
	2411D007	133, 133
	2411D008	27
	2411D013	159, 159
	2415D053	97
	24850081	149
	26431192	163
	33117127	45
	33124118	151
	3321A003	93
L311FF02	31, 167	
RONDELLA REGGISP	3112X011	93
	31137312	15
	31137322	15
	31137551	15
	31137561	15
SENSORE TEMPERAT	2848A126	147

Descrizione	No. di parte	Pagina
SOLENOIDE	26420472	27
SOTTOCOPPA	3717E241	51
SPINA	0350025	43
	2116053	93
	3244A009	11
SPINOTTO	3142W004	21, 21
STRINGITUBO	2481877	59
	2481D073	107, 107, 155, 155
	2481D074	155, 155
	2481D075	115
	2481D088	115
	SUPPORTO FISSAGG	2652C827
3641A007		27
3653A017		35
3653A034		115
3733A011		127, 133
3823A051		109
3825T017		139
3825T018		139
SUPPORTO MONTAGG		2634A115
	2635A051	151
TAPPO	0650204	159, 159
	0650586	39
	0650588	11, 21
	0650710	11
	2431131	41

Indice dei pezzi

Descrizione	No. di parte	Pagina
	2431154	21, 51, 51, 165, 165, 165
	2431A016	51
	2485A104	23
	2485A109	37
	2487207	141
	2487Y005	43
	26560614	163
	3212P008	11
	3212V006	11
	32141316	11
	32186405	51
	32416117	21
	3241A011	11
	3241A012	11
	3278A004	143
	3278A006	21
	3278A007	65
TAPPO A TESTA BO	2485A118	61
	2485A124	61
TAPPO DI CHIUSUR	2485A108	11
	2487A452	43
	3278A014	135
	3278A016	135
TAPPO DI SPURGO	24850079	149
TAPPO RADIATORE	24850078	149
TERMOSTATO	2485C041	79

Descrizione	No. di parte	Pagina
TESTA FILTRO	3773A061	65
TRAVERSA PONTE	3627P041	51
TUBO ALIM. CARBU	2646F001	125
	2646F009	127
	2646F011	125
TUBO ARIA	3571C068	107
TUBO ASPIRAZION	3575A063	55
TUBO COMPL.	3577A125	53
TUBO D?ALIM. TUR	4128A027	103
TUBO DI SPURGO T	3584A001	105
TUBO FLESSIBILE	3383A027	107
	33872632	59
	3783R018	115
TUBO INIEZIONE	3525A141	29
	3525A142	29
	3525A143	29
	3525A144	29
TUBO NAFTA.	4127A097	131
TUBO RIT. CARB.	4127A102	133
	4127A103	133
TUBO,ASPIRAZION E	4134K015	59
	4134K022	59
TUBOFLEX ACQUA	3482T045	155
	3482T046	155
TURBOCOMPRESS ORE	2674A431	101
VALVOLA	26510327	113

Descrizione	No. di parte	Pagina
VALVOLA IMMISSI.	3142H071	21
VALVOLA SCARICO	3142A151	21
VENTOLA	2485C546	83
VITE	0096803	45
	2151A001	57
	2161A011	57, 59
	2311D039	51
	2311D060	63
	2311F055	151
	2314C049	97
	2314F001	11
	2314F004	105
	2314F005	59
	2314F909	123, 129
	2314H002	35, 95, 153, 157, 157, 157
	2314H003	27, 51, 77, 91, 105
	2314H004	27, 55, 63, 79, 81, 115
	2314H005	73
	2314H006	63
	2314H011	63
	2314H012	73, 95
	2314H015	51
	2314H023	51

Descrizione	No. di parte	Pagina
	2314H033	11, 67, 107, 117, 119, 121
	2314H034	65, 91
	2314H052	87
	2314H102	43
	2314H103	87
	2314H759	51
	2314J002	27, 115, 137, 137, 153
	2314J003	109
	2314J004	43, 109, 151
	2314J005	49
	2314J007	87
	2314J008	99, 151
	2314J010	93
	2314J011	93, 115
	2314J012	87
	2314J204	43
	2314J603	43
	2314J606	93
	2314J634	139
	2314J639	139
	2314K164	73

Indice dei pezzi

Descrizione	No. di parte	Pagina
	2314W009	31
	2316A901	23
	2316A902	23
	32114145	23, 23
	32166329	11
	3218A011	21
	3218A012	21
	3218J013	111